Consignation Pour Raccord Pneumatique

Référence : C3580056

DESCRIPTION :

Nous consulter pour tout devis
Ce dispositif permet la **Consignation des Raccords Pneumatique**. Il empêche l'entrée d'air comprimé dans les machines et donc leur mise en service afin d'effectuer des opérations de maintenance en toute sécurité.

Jusqu'à deux cadenas de consignation peuvent être utiliser sur chaque options de verrouillages.

INFORMATION PRODUIT

Consignation pour Raccord Pneumatique

Ce dispositif permet le verrouillage des raccords pneumatiques **pendant les périodes de maintenance.** Il **évite l'entrée d'air comprimé dans la machine** et donc sa mise en service.

En nylon renforcé par des fibres de verre, il est **durable, résistant et non-conducteur.**

Il propose trois options différentes de verrouillage pour les raccords pneumatiques standards présentant un **diamètre extérieur jusqu'à 20 mm**

Il possède aussi deux points de fermeture par verrous, permettant l'utilisation d'un ou deux Cadenas de Condamnation présentant une anse **jusqu'à 7 mm de diamètre**

Caractéristiques

- **Matière :** acier inoxydable et aluminium
- **Trois options de verrouillage**
- **Largeur** : 34 mm
- 7 supports
- **Diamètres des 7 supports** : 7.5, 8.5, 10, 12, 13, 15 et 20 mm

Utilisation

2. Débranchez le raccord d'air comprimé et insérez le raccord selon sa taille dans l'une des ouvertures appropriées du dispositif de blocage du raccord d'air comprimé.
3. Pour cela, le dispositif de consignation dispose de trois supports de différents diamètres.
4. Pour verrouiller solidement le connecteur dans le dispositif de verrouillage, insérez un cadenas dans l'une des ouvertures prévues à cet effet. Deux ouvertures sont disponibles en fonction du diamètre de manille sélectionné.
5. Veillez à ce que le dispositif de blocage du raccord d'air comprimé ne puisse pas être enlevé et que le raccord soit ainsi verrouillé en toute sécurité.

La procédure de **consignation et déconsignation** permet de sécuriser vos employés lors de travaux de **maintenance** ou de **réparation** de vos machines industrielles.

Elle doit suivre plusieurs étapes bien définies, dont la **condamnation** qui consiste à **rendre impossible la remise sous tension** de l'équipement sur lequel les opérations sont effectuées. Le **blocage** de l'appareil doit être **physique** : il peut être effectué à l'aide de notre dispositif de **consignation pour raccord pneumatique**.

SECURINORME
La prévention des risques en entreprise

Applications :

1.



1. Déconnectez le raccord d'air comprimé et placez le connecteur, en fonction de sa taille, dans l'ouverture correspondante du dispositif de verrouillage de raccordement d'air comprimé.

2.



2. Le dispositif offre ainsi sept logements d'un diamètre de 7 à 20 mm.

3.



3. Afin de sécuriser correctement le connecteur dans le verrouillage, placez un cadenas sur l'une des ouvertures prévues à cet effet. Deux ouvertures sont prévues.

4. Assurez-vous que le dispositif de verrouillage de raccordement d'air comprimé ne peut pas être retiré et que le connecteur est bien sécurisé.

Par Courrier
408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com