

Flash lumineux pour alarme type 4 Grande portée

Référence : F3180006



DESCRIPTION :

Ce boîtier Flash Lumineux de grande portée permet de compléter la **gamme type 4 radio** pour répondre à la réglementation concernant la loi sur l'accessibilité handicap imposant l'installation de diffuseurs lumineux dans certains locaux.

Les principaux avantages de ce Flash radio lumineux grande portée :

- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Installation entièrement sans fil.

INFORMATION PRODUIT

Ce flash lumineux grande portée s'installe sur un réseau d'alarme type 4 radio.

Il est totalement adapté aux malentendants.

Les principaux avantages de ce Flash radio lumineux grande portée :

- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Installation entièrement sans fil.
- Contrôle permanent de la communication radio

Cette alarme incendie de type 4 est entièrement autonome. Elle ne nécessite aucun raccordement et communique par transmission radio avec les autres produits,

Caractéristiques techniques du flash lumineux radio grande portée :

- Alarmes compatibles : Alarmes type 4 radio grande portée, tel que [F3180002](#)
- Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau : Automatique
- Contrôle de la communication radio : Permanent
- Contrôle de la puissance du signal radio : Oui
- Contrôle de l'état de pile faible : Oui
- Flash lumineux : Intégré par 4 Leds 6 candelas



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Fonction répéteur : Intégrée
- Portée maxi : 100 mètres
- Bande de fréquence : 868 MHz
- Alimentation : 2 piles 1,5 V alcalines fournies
- Autonomie : 1 an en veille + 1h en alarme
- Indice de protection : IP 41
- Poids : 600 g
- Dimensions L.192 x H.153 x P.55 mm

Comment installer ce flash lumineux grande portée ?

- Fixez la partie arrière de la centrale au mur par 4 vis.
- Retirez la languette papier des piles.
- Une séquence d'auto-test et d'initialisation s'exécute.
- Mettez en place le capot avant et vissez-le.

Remarque importante :

L'adressage des produits est automatique et ne nécessite aucune intervention sur le matériel.
Nous vous déconseillons fortement de modifier la configuration usine.

Mise en service / essais : Comment faire la mise en service du flash lumineux :

Enfoncez un déclencheur manuel du réseau : le son est alors diffusé, le flash clignote et le voyant rouge «FEU» est allumé.

Vérifiez que les flashes fonctionnent.

Renouvelez pour chaque essai.

Pour couper l'alarme, réarmez le déclencheur manuel à l'aide de la clé de réarmement fournie. Si la centrale n'est pas réarmée, le son et le flash se coupent après 5 minutes. Seul le voyant feu reste allumé.

Modification d'une installation existante

En cas de suppression d'un boîtier d'alarme, ou d'extension, il est impératif de faire un déclenchement manuel de 5 minutes. L'adressage des produits est automatique et ne nécessite pas d'intervention

Maintenance

Procédez au remplacement des piles chaque année ou dès que le voyant défaut piles est allumé. Faites un essai de fonctionnement après chaque changement de piles. L'autonomie des alarmes est au minimum d'un an en veille et d'une heure en alarme. Cette autonomie ne peut être garantie que par le remplacement des piles à l'identique



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com