

Souris Ergo - Plane

Référence : G2380031

DESCRIPTION :

Cette **souris ergo** est la **seule souris ergonomique** sur le marché ayant été mise au point après des recherches approfondies dans une université médicale et près de deux ans de recherches sur le terrain.

- Disponible en 3 tailles,
- Existe en modèle filaire et sans fil
- Pratique pour gaucher et droitier



INFORMATION PRODUIT

Caractéristiques

- **Position** : 25°-30°
- Pour droitier, ou gaucher, selon version
- Soit filaire, soit sans fil, selon version
- 3 modèles selon la Longueur de main
 - PETIT : < à 170 mm ou
 - MOYEN : de 170 à 190 mm ou
 - GRAND : plus de 190 mm
- Position de la main au repos total, posture naturelle
- **Coloris** : noir
- **Boutons** : 2 + roulette de défilement
- **Type de pointeur** : BluRay Track
- **Dimensions** : 150 * 110 * 50 mm



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Résolution** : 1000 dpi
- **Système d'exploitation** : Windows, Mac OS, Linux, Unix.
- **Garantie** : 2 ans

Comment installer la Ergo 'Plane' VERSION FILAIRE

- Observer attentivement la prise du câble de connexion avant de le brancher.
- Vérifier que le câble soit bien connecté à ses deux extrémités.
- Vérifier que la LED située sous la souris soit bien allumée.
- Vérifier que le câble ne soit pas endommagé.
- Faire jouer le câble délicatement au niveau du branchement avec la souris, la LED s'allume et s'éteint s'il est endommagé.
- Si la LED ne s'allume pas, contactez-nous.

Comment installer la Ergo 'Plane' VERSION SANS FIL

Installation de la version sans fil de la Ergo 'Plane'

La Ergo 'Plane' sans fil communique avec votre ordinateur par radio fréquence au moyen d'un transmetteur.

Suivez les étapes suivantes :

1. Brancher le transmetteur dans un port USB (Attention à ne pas le brancher à l'envers)
2. Appuyer sur un des boutons de la Ergo 'Plane' Ceci devrait suffire à établir la connexion.
3. Vérifier que la connexion a été établie : Le curseur doit bouger lorsque vous déplacez la souris, la lumière rouge sur le transmetteur doit s'allumer lorsque vous déplacez la souris, la LED bleue doit s'allumer en dessous de la Ergo 'Plane'
4. Si la LED rouge n'est pas allumée, la batterie peut être vide..
5. Régler la vitesse de défilement du curseur à la moitié. Si la vitesse de défilement du curseur est trop élevée, vous sollicitez inutilement les muscles de votre avant bras.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G2380031 Taille - S, Modèle - Filaire, Orientation - Droite

Réf. G2380032 Taille - M, Modèle - Filaire, Orientation - Droite

Réf. G2380033 Taille - L, Modèle - Filaire, Orientation - Droite

Réf. G2380034 Taille - S, Modèle - Filaire, Orientation - Gauche

Réf. G2380036 Taille - L, Modèle - Filaire, Orientation - Gauche

Réf. G2380038 Taille - M, Modèle - Sans, Orientation - Droite

Réf. G2380039 Taille - L, Modèle - Sans, Orientation - Droite

Réf. G2380035 Taille - M, Modèle - Filaire, Orientation - Gauche

Réf. G2380040 Taille - S, Modèle - Sans, Orientation - Gauche

Réf. G2380041 Taille - M, Modèle - Sans, Orientation - Gauche

Réf. G2380042 Taille - L, Modèle - Sans, Orientation - Gauche



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com