

Épandeur pour Surfaces Moyennes 2050 SU

Référence : H3100010



DESCRIPTION :

L'épandeur classique, idéal pour les surfaces moyennes.

L'épandeur L'épandeur **Earthway 2050 SU** vous permettra l'épandage de sel, sable ou engrais sur des surfaces moyennes grâce à sa largeur d'épandage de 45 cm.

Débit réglable sur la poignée et système breveté «**3-Hole-Drop-System**» assurant une belle trame uniforme d'épandage.

Livré monté et prêt à l'emploi.



INFORMATION PRODUIT

Épandeur pour Surfaces Moyennes 2050 SU

Cet épandeur vous permettra l'épandage de sel, sable ou engrais sur des surfaces moyennes grâce à sa largeur de trace de 45 cm.

Le système breveté «**3-Hole-Drop-System**» assure une belle trame uniforme d'épandage. Le débit est réglable directement sur la poignée.

En tant que traitement anti-verglas, nous vous recommandons le sel d'épandage sec emballé en sacs de 25 kg.

Caractéristiques

- **Matériau :** Polyéthylène



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Contenance** : 40L
- **Poids** : 7kg
- **Diamètre roues** : 25,4cm
- **Livré monté et prêt à l'emploi**

Conseils d'Utilisation

- Si votre épandeur n'épand pas uniformément, assurez-vous que la flèche sur la vitesse pointe vers l'avant de l'épandeur.
- Le rotor doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'embrayage est inversé, le rotor va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Nettoyer la plaque du rotor après chaque utilisation. De l'engrais collé sur les lames du rotor rendrait l'épandage inégal.
- Votre épandeur est conçu pour être poussé à 4.5km/h, ce qui est la vitesse d'une marche rapide. Si vous allez moins vite ou plus vite, cela changera le style d'épandage.
- De l'engrais humide changera aussi le style et le débit de l'épandage. Nettoyer soigneusement votre épandeur à chaque utilisation. Laver entre la plaque qui fait clapet et le fond de la trémie.
- Les vitesses sont lubrifiées de façon permanente à l'usine. Ne pas ouvrir la boîte de vitesse sinon de la poussière pourrait s'y déposer.

Notice d'Assemblage

Relevez le manche, serrez les deux écrous à ailettes et aller travailler votre jardin.

Notice d'Emploi

Avant de remplir la trémie, familiarisez-vous avec le fonctionnement de cet épandeur.

- Mettre sur le réglage qu'il faut pour vous en servir en vous référant au tableau des réglages qui est fourni avec l'épandeur
- Placer le bouton d'arrêt sur la jauge de vitesse sur le bon réglage.
- Tout en poussant l'épandeur, ramener le levier de contrôle jusqu'au boulon d'arrêt.
- Pour arrêter, pousser le levier vers l'avant pour fermer les orifices de début avant d'arrêter de bouger.
- Quand vous avez terminé, vider entièrement la trémie.
- Nettoyer soigneusement l'épandeur et le faire sécher avant de le ranger. Pas de lubrification nécessaire.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com