Récepteur d’alarme radio vibrant

Notice d’utilisation SECURINORME



Caractéristiques générales

Alimentation	2 piles alcalines 1,5 V LR03
Fréquence	868 MHz
Poids	150 g
Dimensions	L. 65 × H. 105 × P. 20 mm

Attention : l’utilisation de piles de type incorrect présente un risque de détérioration. Les piles usagées doivent faire l’objet d’une collecte séparée pour recyclage, conformément à la réglementation en vigueur.

Ce produit est autonome, ne nécessite aucun raccordement et communique par transmission radio avec les autres équipements compatibles.

Descriptif

Voyant vert	Marche / arrêt
Voyant jaune	Défaut
Voyant rouge	Alarme
Bouton central	Commande de l’appareil

Utilisation

Important:l’adressagedes produits est automatique et ne nécessite aucune intervention sur le matériel.

Mise en place des piles

• Faire glisser la pince latéralement.
• Ouvrir la trappe des piles.

Allumage

• Maintenir le bouton central enfoncé pendant une seconde. La LED verte clignote après allumage.

Extinction

• Maintenir le bouton central enfoncé pendant trois secondes. La LED verte s’éteint.
• Extinction automatique 12 heures après l’allumage.

Test de réception

Vérifier la réception de l’alarme dans la zone d’évolution du porteur :

1. Éteindre l’appareil.
2. Maintenir le bouton central enfoncé jusqu’au clignotement successif des trois LED, puis relâcher.
3. Appuyer brièvement sur le bouton central : la LED verte clignote rapidement.

Cas 1	LED rouge allumée + vibration	Réception correcte
Cas 2	LED rouge et jaune allumées + vibration	Signal faible : prévoir un répéteur
Cas 3	LED rouge éteinte + absence de vibration	Aucun signal reçu

Important : ne pas effectuer de test d’alarme pendant le test de réception.

En cas d’alarme

Signal d’alarme : LED rouge allumée et vibration pendant 10 secondes, puis pause de 15 secondes ; ensuite 5 secondes d’alarme et 15 secondes de pause, en répétition.

Il est possible d’acquitter l’information d’alarme en appuyant brièvement sur le bouton central.
Défaut piles

La LED jaune clignote et l’appareil vibre toutes les 10 minutes.

Configuration et maintenance

Cas particulier : changement de fréquence

Si les alarmes de type 4 radio du réseau utilisent un canal différent de celui de la configuration d’usine, un changement de fréquence peut être nécessaire.

Configuration d’usine

SW1	SW2	SW3	SW4
OFF	OFF	OFF	OFF

Attention : ne jamais modifier les interrupteurs SW3 et SW4. Ils doivent impérativement rester en position OFF. Seuls SW1 et SW2 servent au réglage des fréquences.

Canaux disponibles

Canal	SW1	SW2
Canal 1	OFF	OFF
Canal 2	ON	OFF
Canal 3	OFF	ON
Canal 4	ON	ON

Maintenance

Remplacer les piles chaque année ou dès que le voyant de défaut piles s’allume. Réaliser un essai de fonctionnement après chaque remplacement.

L’autonomie minimale annoncée est d’un mois en veille et d’une heure en alarme. Cette autonomie dépend notamment de l’utilisation de piles de caractéristiques identiques : deux piles alcalines LR03 de 1,5 V.