

NOTICE DE POSE – MARQUEUR DE TUYAUTERIE « EAU »

Cette notice vous guide étape par étape pour la pose de votre marqueur de tuyauterie « EAU ».
Le marquage permet une identification claire et conforme des réseaux de fluides.



Préparation du support :

1. Vérifier que la surface du tuyau est propre, sèche et dégraissée.
2. Nettoyer avec un chiffon propre et un produit adapté (alcool recommandé).
3. S'assurer de l'absence de poussière, de rouille ou de condensation.



Positionnement du marqueur :

1. Identifier la zone de pose sur la tuyauterie (visible et accessible).
2. Positionner le marqueur sans retirer le support pour vérifier l'alignement.
3. Respecter le sens de lecture du fluide si une flèche est présente.



Pose du marqueur :

1. Retirer le film de protection adhésif (si présent).
2. Appliquer le marqueur sur le tuyau en partant d'un côté.
3. Maroufler progressivement pour éviter les bulles d'air.
4. Appuyer fermement sur toute la surface pour assurer une bonne adhérence.



Recommandations :

- Appliquer à température ambiante (idéalement entre 10 °C et 30 °C).
- Éviter la pose sur surface humide ou en présence de condensation.
- Positionner les marqueurs à intervalles réguliers selon les normes en vigueur.



Entretien :

- Vérifier régulièrement la lisibilité du marquage.
- Remplacer le marqueur en cas d'usure ou de dégradation.

