

Kit pochoir stationnement interdit : Pochoir + aérosols + ruban de masquage

Référence : B1180065



DESCRIPTION :

Ce kit pochoir comprend le pochoir stationnement interdit, ainsi que 2 aérosols et 1 ruban de masquage. Tout est prêt pour que vous fassiez le marquage au sol de votre stationnement interdit dès réception du kit pochoir.

Facilitez vous la vie avec ce kit tout inclus.

INFORMATION PRODUIT

Ce kit pochoir comprend le pochoir stationnement interdit, ainsi que 2 aérosols et 1 ruban de masquage. Tout est prêt pour que vous fassiez le marquage au sol de votre stationnement interdit dès réception du kit pochoir.

Facilitez vous la vie avec ce kit tout inclus.

Ce Kit pochoir place de stationnement interdit est composé de :

- 1 pochoir PVC 80 x 80 cm (extérieur 100 x 100 cm) épaisseur 2 mm
- 1 aérosol de 750 ml coloris rouge (rendement environ 7,5 m2)
- 1 aérosol de 750 ml coloris bleu (rendement environ 7,5 m2)
- 1 ruban de masquage 50 mm x 50 m

Caractéristiques :



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Type ester époxy avec résine haut de gamme
- Aspect du film : Satiné/Brillant
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :

- Au toucher : 30 minutes
- Circulable : 24 heures

- Résistance à l'abrasion : Excellente
- Résistance chimique : Très bonne
- Aérosol de 750ml net

Utilisation :

. Préparez votre sol pour le marquage au sol :

Nettoyez bien le sol et dégraissez la place. Ensuite, vous devez attendre que votre support soit complètement sec.

Il faut avoir les bonnes conditions climatiques pour l'application du marquage au sol.

Le temps doit être sec avec peu de vent car sinon la peinture irait au delà des rubans de masquage.

. Dans un premier temps faites le contour et l'intérieur du rond de diamètre 80cm de 1m * 1m avec le ruban de masquage pour pouvoir le mettre en couleur rouge.

. Dans un deuxième temps, après séchage (1h30), apposez la 2ème partie du pochoir avec les contours de la place de stationnement interdit grâce au ruban de masquage. . Ensuite, vous pouvez bomber cette la place de stationnement interdit avec la bombe bleue.

Pensez à bien nettoyer votre pochoir avec chaque utilisation.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com