

Adhésif de marquage au sol - passage piéton - Bonhomme

Référence : D2480035



DESCRIPTION :

Adhésif de marquage au sol permettant de **délimiter des zones dans vos entrepôts** et de **créer des passages piétons pour la sécurité de tous.**

Disponibles en **différents coloris** pour créer des codes couleurs.

Le symbole est celui du piéton "Bonhomme"



INFORMATION PRODUIT

Adhésif de marquage au sol permettant de **délimiter des zones dans vos entrepôts** et de **créer des passages piétons pour la sécurité de tous.**

Disponibles en **différents coloris** pour créer des codes couleurs. Nos adhésifs **s'enlève facilement du sol sans laisser de traces** même après plusieurs années.

Permettent aussi **d'avertir d'un risque ou d'un danger**. Idéal pour **tous les environnements industriels** : zone de stockage, zones de circulation, zones de danger, identification des flux...

Le symbole est celui du piéton "Bonhomme"

Caractéristiques



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Dimensions** : 478 x 735 mm (largeur du bonhomme par hauteur)
- Pour créer une flèche, associez un angle et un tiret
- **Adhésif très résistant**, durable dans le temps
- **Matière** : PVC

Conseils de pose :

Munissez-vous de :

- **1 bonhomme**
- **1 stylo**
- **1 applicateur**
- **1 grattoir**
- **1 balai**

Préparation du sol :

1. Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.
2. Balayer la zone.
3. OPTIONNEL / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols graisseux uniquement).

ATTENTION : La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.

Pose de l'adhésif :

4. Sans retirer le protecteur, poser le marquage sur le sol et marquer l'emplacement souhaité.
5. Retirer et conserver le protecteur de l'applicateur. Positionner l'applicateur sur le marquage de façon convexe.
6. Retourner l'ensemble et retirer le protecteur du marquage.
7. Poser le marquage au sol de façon convexe pour chasser l'air vers l'extérieur. Appliquer une légère pression avec la main.
8. Retirer l'applicateur et remettre son protecteur.
9. Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Retrait de l'adhésif :

10. Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2480035 Couleur - Jaune

Réf. D2480036 Couleur - Blanc

Réf. D2480037 Couleur - Bleu



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. D2480038 Couleur - Vert

Réf. D2480039 Couleur - Rouge



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com