

## Bande Antidérapante Thermocollante

Référence : H1180191

### DESCRIPTION :

Bande constituée de **résine thermoplastique et de grains de verre**, utilisée principalement comme **nez de marche antidérapant**.

Elle permet de **limiter les chutes** dans des endroits particulièrement à risque.

S'utilise exclusivement **en extérieur**.



### INFORMATION PRODUIT

Bande constituée de **résine thermoplastique et de grains de verre**, utilisée principalement comme **nez de marche antidérapant**.

Elle permet de **limiter les chutes** dans des endroits particulièrement à risque comme les escaliers.

S'utilise exclusivement **en extérieur**.

Offre une **bonne antidérapance**. Matière souple qui **se pose facilement au chalumeau**.

Selon votre support, veuillez **utiliser le primaire d'accroche suivant** :

- **Pour un support en bitume** : utilisez notre primaire BT **H138.0055**
- **Pour un support en béton, marbre, pavé ou pierre** : utilisez notre primaire GP **H138.0058**



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Caractéristiques

- **Dimensions** : 50 x 1000 mm
- **Coloris** :jaune ou blanc
- **Remise en circulation immédiate**
- Découpable **au ciseau ou au cutter**

## Mise en oeuvre

**Préparation du support** : propre, sec et exempt de matière non adhérente. Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un balaie, une brosse ou par soufflage à l'air comprimé.

Sur revêtement hydrocarboné : Sur un revêtement neuf l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenaillage puis appliquer une couche de primaire au rouleau ou à la machine. Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenaillage et appliquer une couche de primaire.

**Application et conditions d'application** : Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- A une température entre + 5°C et +35°C
- A une hygrométrie <80%

### Les étapes :

1. Après préparation du support, chauffer la zone d'application en évitant de faire fondre l'enrobé
2. Positionner la bande antidérapante en essayant de le centrer sur la zone à recouvrir
3. Chauffer la bande à l'aide d'un chalumeau au gaz propane, équipé d'un détendeur d'au moins 3 bars. Chauffer lentement et de façon régulière de 10 à 30 cm au dessus du produit, pour que la répartition de la chaleur soit appliquée uniformément sur toute la surface. La bande doit être chauffée jusqu'à ce qu'elle se liquéfie légèrement
4. Laisser refroidir entre 5 et 15 min (selon la température ambiante)
5. Lorsque le produit est à température ambiante, vérifier que le produit soit bien lié au support, en essayant de soulever des morceaux à l'aide d'une lame ou d'un burin

### ATTENTION la bande se soulève si :

- La chauffe n'a pas été suffisante : chauffer jusqu'à obtention d'une adhésion parfaite
- Le support était encore humide : décoller T GRIP délicatement du support et recommencer à partir de l'étape 1.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1180190 Couleur - Jaune

Réf. H1180191 Couleur - Blanc



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com