

## Ruban Antidérapant Thermocollant ROLLI

Référence : H1380049



### DESCRIPTION :

En **résine thermoplastique rétro-réfléchissante**, cette bande permet de **signaler visuellement et tactilement les zones à risques comme les escaliers**.

Elle est à associer avec le **Primaire d'Accrochage ROLLI H1380055** et le **Grain de Verre ROLLI**

Disponible en **3 coloris**. Pose facile au **chalumeau**.

### INFORMATION PRODUIT

#### Ruban Antidérapant Thermocollant ROLLI

Existe en 3 couleurs

En **résine thermoplastique rétro-réfléchissante**, le **Ruban Antidérapant Thermocollant ROLLI** permet de signaler vos escaliers et autres zones à risques. Il permet de sécuriser vos accès de manière durable.

En rouleau de 5 mètres, il est **facile à poser au chalumeau** et **existe en trois coloris**.

Il est essentiel de vous munir du [Primaire d'Accrochage ROLLI H1380055](#) pour garantir la tenue du **Ruban ROLLI** ainsi que des [Grains de Verre ROLLI H1280049](#), qui sont , pour un **effet antidérapant maximal**.

Si vous avez un **sol en asphalte**, vous pouvez **appliquer le thermocollant sans primaire d'accrochage**. Pour **tous les autres sols** comme le Carrelage, le Bois, le Béton ou le Ciment, **il est impératif d'appliquer le primaire d'accrochage, puis attendre 20 minutes pour mettre le thermocollant**.

Lors de la pose, il est important de procéder à un test sur une petite surface afin de s'assurer qu'il ne faut pas de grenailage avant surtout pour les sols en béton ou qu'il ne faut pas enlever un vernis.

#### Caractéristiques



##### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



##### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



##### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



##### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Liant** : Résine thermoplastique préformée souple
- **Densité XP-P-98 633** : 2kg/l
- **Teneur en cendres NFT 30-012** : 73%
- **Dosage en Grains de Verre ROLLI, Ref.H1280049** : 1-2 kg/m<sup>2</sup>
- **Coloris** : Noir, Blanc, Jaune
- **Remise en circulation rapide grâce à son installation facile**
- **Haut niveau antidérapant après utilisation de grains de verre**
- **Dimensions** : Rouleau de 50mm x 5 mètres
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité
- **ROLLI doit être stocké à plat**

## Mise en œuvre du Ruban Antidérapant ROLLI

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Propre, sec et exempt de matière non adhérente. Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un balai, une brosse ou par soufflage à l'air comprimé.

- **Sur un revêtement neuf** : L'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.
- **Sur revêtement béton** : Faire un grenailage puis appliquer une couche de **Primaire d'Accrochage ROLLI H1380055** au rouleau ou à la machine.
- **Sur une chape neuve** : laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage et appliquer une couche de **Primaire d'Accrochage ROLLI H1380055**.

### APPLICATION ET CONDITIONS D'APPLICATION

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- À une température entre +5°C et +35°C
- À une hygrométrie inférieure à 80%

Le ruban doit être manipulé avec précaution et peut être découpé au cutter ou au ciseau.

### LES ÉTAPES

1. Après préparation du support, chauffer la zone d'application en évitant de faire fondre l'enrobé.
2. Positionner le ruban en essayant de le centrer sur la zone à recouvrir.
3. Chauffer le ruban à l'aide d'un chalumeau au gaz propane, équipé d'un détendeur d'au moins 3 bars. Chauffer lentement et de façon régulière de 10 à 30 cm au dessus du produit, pour que la répartition de la chaleur soit appliquée uniformément sur toute la surface. Le ruban doit être chauffé jusqu'à ce qu'il se liquéfie légèrement.
4. Saupoudrer de **Grains de Verre ROLLI H1280049** immédiatement sur toute la surface du ruban à raison de 1-2kg/m<sup>2</sup>.
5. Laisser refroidir entre 5 et 15 min, selon la température ambiante.
6. Lorsque le produit est à température ambiante, vérifier que le produit soit bien lié au support, en essayant de soulever des morceaux à l'aide d'une lame ou d'un burin.

Le Ruban Antidérapant Thermocollant ROLLI se soulève si :



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- La chauffe n'a pas été suffisante. Chauffer alors jusqu'à obtention d'une adhésion parfaite.
- Le support était encore humide. Décoller alors le ruban délicatement du support et recommencer à partir de l'étape 1.

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1380049 Couleur - Noir

Réf. H1380050 Couleur - Jaune

Réf. H1380051 Couleur - Blanc



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)