

Bande antidérapante trafic intense noir 18.3 mètres - 30, 50, 100mm

Référence : H1380083

DESCRIPTION :

Ces bandes sont idéales pour toute utilisation sur rampes, marches, allées, quais de chargement, dans les ateliers, les bateaux, les véhicules, partout où il existe un risque potentiel d'accident par glissade.



INFORMATION PRODUIT

En raison des niveaux abrasifs que possède cette bande antidérapante, elle convient mieux aux zones exposées à une couverture constante de saleté ou d'eau. Les sites industriels ou de construction souffrent, entre autres, de l'exposition à la saleté.

- Surface en oxyde d'aluminium grain 36
- Convient pour la construction et les chantiers plus lourds
- Surface plus grossière pour éviter le colmatage par la poussière et la boue
- Longueur : 18.3m
- Largeurs : 30, 50 ou 100 mm



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Epaisseur : 1.74mm
- Utilisation entre -30°C et 70°C

Comment bien appliquer la bande ? On vous dit tout :

1) Stockage du matériau

Assurez-vous de conserver le matériau dans des conditions sèches et chaudes, dans son emballage protecteur d'origine.

2) Préparation de la surface

Une surface propre et sèche est essentielle. Utilisez un nettoyant à base d'alcool isopropylique (IPA) pour éliminer tous les contaminants de surface (écaillés de peinture, etc.) - N'utilisez PAS d'alcool à brûler, d'essence ou de liquide pour briquet, car ils laissent un résidu mince et gras. Assurez-vous que la surface préparée est au-dessus de 10°C.

3) Scellement des surfaces poreuses

Les surfaces poreuses doivent être scellées avant l'application pour empêcher l'eau d'attaquer l'adhésif. Les apprêts à base de toluène sont idéaux - nous recommandons notre propre produit pour cette tâche. Appliquez une fine couche sur la surface nettoyée à l'aide d'un pinceau, puis laissez sécher.

4) Application du ruban adhésif

Repliez une partie du film protecteur puis pressez fermement l'adhésif sur la surface préparée, et continuez à décoller lentement le film tout en appliquant le ruban. Veillez à ce que le ruban ne soit pas tendu.

5) Finition !

Une fois appliqué, appuyez fermement sur le ruban en exerçant une pression uniforme (les rouleaux de décoration sont excellents pour cela). Nous recommandons de sceller les bords avec du "fixateur de bord" car cela prolongera la durée de vie du produit. Utilisez seulement une petite quantité le long des bords, une fine ligne.

Si appliqué correctement, la nouvelle surface antidérapante peut être utilisée immédiatement, bien que vous obtiendrez un bénéfice maximum du système adhésif après 48 heures.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1380081 Largeur (en mm) - 30

Réf. H1380082 Largeur (en mm) - 50

Réf. H1380083 Largeur (en mm) - 100



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com