

## Primaire d'accroche epoxy bi-composant

Référence : H1380091

### DESCRIPTION :

Notre primaire BT est composé à **base de résine de pétrole**, phase solvanté, mono composant.

Très facile d'emploi.

Après séchage, le primaire forme un **feuil insaponifiable dur et brillant**.

**Ce primaire est spécialement conçu pour une meilleure adhérence de nos bandes antidérapantes thermocollantes (H118.0189). Vous le retrouverez aussi au sein de nos kits ROLLI (H118.0168)**



### INFORMATION PRODUIT

Notre primaire est composé à **base de résine de pétrole**, phase solvanté, mono composant.

Très facile d'emploi.

Après séchage, le primaire forme un **feuil insaponifiable dur et brillant**.

### Caractéristiques

- 
- **Densité : 1**
- **Consommation : 0,2 l/m<sup>2</sup>**
- **Temps de séchage : 50 minutes à 20°C**
- **Nettoyage des outils : au diluant**
- **Stockage : le primaire BT se conserve 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs (température <35°C)**
- **Conditionnement : Cartouche de 380 ml**
- **Application au rouleau**
- **Applicable sur supports tels que : béton, pavés, dallagesLiant : base de résine de pétrole**



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Mise en oeuvre

### Préparation du support

**Propre , sec et exempt de matière non adhérente.**

Sur revêtement hydrocarboné (enrobé) = sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton = faire un grenailage puis appliquer. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage puis faire un grenailage.

### Application

**Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet** sur le support. Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C.

### Quand utiliser notre primaire ?

- 
- Avant d'appliquer du thermocollé sur support bitume et vieux enrobé
- Avant d'appliquer de la résine thermoplastique sur un ancien marquage en thermoplastique



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com