

NORME NF X08-070 = LE PLAN D'INTERVENTION

Le PLAN D'INTERVENTION est un plan destiné aux pompiers. il se situe à l'entrée principale du bâtiment (au RDC, là où interviennent les pompiers), doit comporter l'ensemble des niveaux, et ne doit pas avoir de consignes de sécurité.

Le nouvelle norme NF X08-070, en vigueur depuis juin 2013 précise :

- le format minimum du plan sera de 297 x 420 mm (A3)
- le dessin du bâtiment respectera une échelle minimum de 1/250ème et devra représenter l'ensemble des niveaux.
- le plan devra être orienté par rapport à l'observateur (ex: les endroits situés à gauche sur le plan seront sur la gauche de l'observateur)
- Ils sont destinés à être situés à proximité immédiate de chaque entrée du bâtiment.
- Le plan d'intervention ne doit pas comporter de consignes et instructions de sécurité générales.
- Voici les symboles UNIQUES devant être utilisés pour les plans d'intervention:

Itinéraire d'évacuation		Colonne sèche (refoulement)		Barrage eau partiel	
Issue d'évacuation d'un niveau		Colonne sèche (alimentation)		Raccordement à l'égoût Vanne d'isolement d'égoût	
Point de rassemblement		Colonne humide (refoulement)		Local / stocka ge dangereux Explosif	
Espace d'attente sécurisé (EAS)		Colonne humide (réalimentation)		Stocka ge/générateur d'une source de rayonnements ionis ants	
Défibillateur		Commande de désenfumage		Chaufferie	
Infirmierie		Équipements divers de lutte contre l'incendie			
Local de soins		Rideau d'eau		Surpresseur	
Armoire à pharmacie		Barrage eau incendie		Compresseur incendie	
Déclencheur d'alarme incendie		Seau ou bac à sable		Groupe électrogène	
Système d'appel des secours (ligne directe avec les sapeurs-pompiers, avertisseur intérieur relié à un central de sécurité)		Installation d'extinction automatique totale à un local		Groupe de climatisation	
Extincteur sur roues		Commande manuelle d'une installation d'extinction automatique totale à un local		Groupe de ventilation	
Extincteur sur roue avec indication de la nature de l'agent extincteur et/ou de la capacité		Installation d'extinction automatique localisée à un équipement		Arrêt sur extraction, ventilation, soufflage	
Robinet d'incendie armé (RIA)		Commande manuelle d'une installation d'extinction automatique localisée à un équipement		Barrage sur canalisation de gaz combustible, comburants, toxiques ou autres	
Tableaux système : SSI, centralisateurs, ...		Vanne « police »		Stockage de liquides inflammables	
Arrêt d'urgence (Équipement)		Raccord de ventilation « ZAG »		Installation ou dépôt fixe de bouteilles de gaz comprimé ou liquéfié	
Porte coupe-feu		Local électrique		Local poubelles	
Service de sécurité incendie		Coupeure de l'électricité		Vide-ordures	
Poste central de sécurité incendie		Arrêt d'urgence électricité		Gaine technique	
Point fixe de sécurité incendie		Barrage « gaz de ville »		Machinerie d'un ascenseur ou d'un monte-charge	
Ascenseur : ASC		Poteau d'incendie		Baie accessible	
Ascenseur prioritaire		Bouche d'incendie (prise d'eau sous pression)		Accès à une toiture	
Monte-charge : MC		Point d'aspiration aménagé			
Élévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)					



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



Par Téléphone

03 74 09 47 01 (Appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi
de 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30



Par Courrier

23 Rue du Carrousel
Parc de la Cimaise
59650 Villeneuve-d'Ascq