Consignation De Disjoncteur Unipolaire

Référence : C3580001

DESCRIPTION :

Garantit que les **fusibles et les machines ne peuvent pas être accidentellement activés**. Permet de **réaliser la maintenance en toute sécurité**.

Il dispose d'un point de fermeture pour **Cadenas de Consignation** afin que personne ne puisse réactiver le disjoncteur par accident.

Fourni avec un adaptateur pour fusibles plats.

INFORMATION PRODUIT

Consignation de Disjoncteur Unipolaire

Ce dispositif permet le **verrouillage de disjoncteurs unipolaires** pour effectuer la **maintenance des appareils en toute sécurité**. **Facile à installer** grâce à son **mécanisme à vis pour une fixation sûre**, il est **universellement applicable aux disjoncteurs unipolaires standards**.

Fabriqué avec des **matériaux de haute qualité, durables, résistants et non-conducteurs**, il dispose d'un point de fermeture pour un **Cadenas de Consignation.** Ainsi, la maintenance s'effectue de manière sécurisée jusqu'au **déverrouillage du cadenas par la personne qui l'a installé**.

Caractéristiques

- **Matière** : Polypropylène
- **Largeur :** 26 mm

- **Largeur maximale du fusible :** 16 mm
- **Point de fermeture :** 1
- **Coloris** : Rouge
- **Fixation :** Par mécanisme à vis
- Universellement applicable aux disjoncteurs unipolaires standards
- **Fourni avec un adaptateur pour fusibles plats**

Utilisation

1. Mettre le disjoncteur en position "Off".
2. Placez le dispositif de verrouillage du disjoncteur sur l'interrupteur à bascule éteint de façon à ce que l'ouverture noire se trouve autour du culbuteur et que les petites dents saisissent le culbuteur par le bas.
3. Tournez la roue à vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le verrou de disjoncteur au culbuteur. Veillez à ce que le disjoncteur ne puisse pas être remis en position "On". La bascule du disjoncteur peut encore être déplacée un peu, mais ne doit pas atteindre la position "On". S'il peut le faire, vous devez remettre la serrure en place ou utiliser l'adaptateur fourni si nécessaire.

4. Si la serrure est fixée fermement et solidement sur le disjoncteur et empêche la position "On" de la bascule du disjoncteur d'être réglée, veuillez mettre le couvercle sur la roue à vis et insérer un cadenas dans le trou prévu à cet effet.
5. Si vous ne pouvez pas insérer correctement la serrure sur le disjoncteur ou s'il y a trop de place pour la bascule, utilisez l'adaptateur. Pour ce faire, les petites languettes latérales de l'adaptateur sont clipsées dans les ouvertures latérales triangulaires de l'appareil. Vous pouvez maintenant fixer la serrure comme décrit précédemment. L'espace pour le culbuteur est nettement réduit par la pièce d'adaptation.

La procédure de **consignation et déconsignation** permet d'assurer la sécurité de vos travailleurs lors de travaux de **maintenance** ou de **réparation** sur vos équipements.

Elle doit suivre plusieurs étapes, dont la **condamnation** qui rend impossible la remise sous tension de l'équipement sur lequel les opérations sont effectuées en **bloquant physiquement** la machine. Notre dispositif de **consignation de disjoncteur unipolaire** permet de bloquer totalement la source d'énergie, en étant complété avec un ou plusieurs cadenas de consignation.