


## Télécommande pour blocs autonomes BAES

Référence : F5280012

### DESCRIPTION :

Cette **télécommande pour BAES** est compatible avec tous les blocs autonomes de notre gamme.

Ce boîtier de télécommande permet de commander localement, la mise au repos (ou le retour en fonctionnement de secours) de l'ensemble des BAES d'un établissement en absence secteur.



### INFORMATION PRODUIT

Notre **télécommande pour BAES** est compatible avec tous les **blocs autonomes** de notre gamme et de la marque ERA.

Elle est à raccorder avec votre **BAES**.

#### Caractéristiques

- **Capacité de commande** : 100 blocs
- **Fixation** : sur rail oméga (DIN)
- **Boîtier** : 4 modules
- **Alimentation** : 230 V~ 50 Hz
- **Consommation** : 10 mA
- **Tension de sortie télécommande** : TBTS (9 VDC)
- **Capacité des bornes** : 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
 Zone Ravennes les Francs  
 59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
 Du lundi au vendredi  
 de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
 24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
 mail : contact@securinorme.com

- **Batterie** : 9 V (Ni-Cd ou Ni-MH)
- Compatible avec tous les blocs autonomes d'éclairage de sécurité de marque URA.

### Installation du boîtier de télécommande

- Pour la protection contre les chocs électriques, installer impérativement le boîtier de télécommande BAES dans un tableau modulaire selon les instructions de son constructeur.
- Raccorder son alimentation générale 230 V $\pm$  à la source normale de l'établissement et la protéger par un fusible ou un disjoncteur (10 A).

### Principe de fonctionnement

Mise au repos des BAES, secteur absent :

- Un appui prolongé (5 secondes minimum) sur la touche EXTINCTION met tous les BAES de l'installation au repos.
- Un appui prolongé (5 secondes minimum) sur la touche ALLUMAGE les remet en fonctionnement de secours.

Après une commande d'extinction, les BAES repassent en veille au retour secteur.



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com