

Tablette Rabattable BASIC


Référence : I1580020

DESCRIPTION :

La **Tablette Rabattable BASIC** est une tablette simple d'utilisation et facile à installer.

Positionnée sur les comptoirs de caisse ou dans les cabines d'essayage, elle **permet aux Personnes à Mobilité Réduite d'utiliser les équipements de votre établissement en toute autonomie.**

Disponible en plusieurs coloris : **Blanc, Gris, Noir ou Vert Clair**



INFORMATION PRODUIT

Tablette Rabattable BASIC

Cette **tablette rabattable** est **rapide et facile à installer**. Ses charnières rabattables permettent une **utilisation simple et rapide**.

Elle trouve aisément sa place dans les **cabines d'essayage** ou au niveau de vos **comptoirs de caisse**.

En fonction de la hauteur à laquelle vous l'installez, elle **peut permettre le passage d'un fauteuil roulant** et donc de **rendre accessible l'équipement aux Personnes à Mobilité Réduite**. Elle pourra ainsi déposer son sac à main ainsi que ses autres effets personnels.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



Caractéristiques

- **Matière** : Aggloméré Mèlaminé
- **Largeur** : 600 mm
- **Profondeur** : 310 mm
- **Épaisseur** : 19 mm
- **Charnières rabattables incluses**
- **Coloris** : Blanc, Gris, Noir ou Vert Clair

Normes d'Installation d'un Comptoir de Caisse PRM ou d'Accueil

- Un comptoir d'accès surbaissé peut faciliter le choix ainsi que les paiement des clients en situation de handicap physique.
- Sinon, une tablette fixée au comptoir d'accueil et à bonne hauteur est à prévoir car elle permet à une personne en fauteuil de rédiger un chèque ou de déposer ses effets personnels.
- Au préalable, il convient de prévoir un espace suffisant autour du comptoir pour pouvoir faire un retournement. De plus les équipements et le mobilier doivent être sécurisants : évitez les bords saillants et privilégiez les bords arrondis.
- Un comptoir, pour qu'il soit adapté et puisse permettre le passage des pieds et genoux d'une personne en fauteuil roulant, doit :
 - Avoir une profondeur de minimum 30 cm.
 - Être d'une haute située entre 70 cm et 80 cm.
 - Avoir une largeur minimale de 60 cm.

Tableau des déclinaisons possibles



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Tablette Rabattable BASIC

Réf. I1580020 Couleur - Blanc

Réf. I1580023 Couleur - Vert

Réf. I1580021 Couleur - Noir

Réf. I1580022 Couleur - Gris



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com